

Instruktion: Fönsterrenovering.

Arbetskort:3

Du behöver:

Linolja, lacknafta, fönsterkit, skrapa, pensel, spackelsked, sandpapper, fönsterspik, hammare och glasruta. Samt såpa och vatten blandat i en liten hink.

- 1: Skrapa bort gammalt kit från träytan med skrapan.
 - 2: Slipa med sandpappret och gör rent träytan med lacknafta.
 - 3: Stryk på linolja på träet och låt torka någon dag.
 - 4: Sätt på kit längst kanten på fönsterfåran och tryck dit glasrutan försiktigt och jämt.
 - 5: Sätt fönsterspik framför rutans sidor med hammaren försiktigt.
 - 6: Fyll med kit på rutans kanter och jämna till med vatten och såpa blandat.
 - 7: Låt torka ett par dagar innan du målar fönstret 2 gånger så det blir fint.
-

© Smirre Kirax